

Bosch - Bosch WAN28288DN - Frontbetjent vaskemaskine

Automatisk vaskemaskine med EcoSilence Drive. Yderst stille når maskinen vasker. Kvalitet du kan stole på.

- **Et rent resultat på blot 30 minutter**

Det innovative AntiVibration-design på siderne af din vaskemaskine er mere end bare en fryd for øjet. Det stabiliserer også din vaskemaskine og reducerer forstyrrende vibrationer, som giver dig en stille Bosch-vaskemaskine - også når den centrifugerer.

- **Justerer automatisk vandforbruget, så det passer perfekt til mængden af vasketøj**

Forsøger du også at spare mere på vandet? Så er Bosch og du på samme bølgelængde. ActiveWater Plus-teknologien sikrer helt rent tøj uden vandspild ved at justere vandforbruget automatisk, så det passer perfekt til mængden af vasketøj. De integrerede sensorer kan fornemme mængden af vasketøj og justerer automatisk vandforbruget, så det passer perfekt til både mængde og materialer. Det giver dig helt rent tøj uden vandspild. Det er godt for både pengepungen og miljøet.

- **Hård mod bakterier, men skånsom over for følsom hud**

Når tøjet ikke vaskes ordentligt, kan det efterlade allergener, der kan irritere følsomme næser og sensitiv hud. Det er derfor, Bosch har udviklet AllergyPlus. AllergyPlus-programmet vasker ved højere temperaturer i længere tid og giver tøjet en ekstra skyllecyklus, så så mange allergener som muligt fjernes grundigt og effektivt. Hvad betyder det så for dig? At din tøj indeholder mindre pollen, færre dyrehår og færre støvmider, der kan irritere følsomme næser og sensitiv hud.

- **AntiVibration-design: stabiliserer din vaskemaskine og reducerer forstyrrende vibrationer**

Det innovative AntiVibration-design på siderne af din vaskemaskine er mere end bare en fryd for øjet. Det stabiliserer også din vaskemaskine og reducerer forstyrrende vibrationer, som giver dig en stille Bosch-vaskemaskine - også når den centrifugerer.

- **EcoSilence Drive - En stille og kraftig kulfri motor**

EcoSilence Drive - En stille og kraftig kulfri motor, der er specielt udviklet af Bosch. Det giver til gengæld et lavere energiforbrug, mindre støj og en vaskemaskine, der holder længere.

- **Vasker tøjet skånsomt men effektivt**

Der er ikke noget værre, end når din yndlingsstrøje eller den fine silkeskjorte ødelægges af en forkert vask. Det patenterede VarioDrum-system fordeler vandet jævnt i vaskemaskinen og vasker alt slags tøj skånsomt men effektivt - helt uden at dit yndlingstøj strækkes, krølles eller beskadiges. Afhængigt af programmet leder tromlen med den dråbeformede overfladestruktur og de asymmetriske medbringer forsigtigt dit tøj ind i midten af maskinen. Det betyder, at du kan se frem til perfekt rent vasketøj, hver gang - uanset hvor snavset tøjet var.

- **Har du glemt en sok i bunden af vasketøjskurven igen - Det er ikke længere noget problem**

Vi kender alle sammen den irriterende følelse af at finde en snavset T-shirt eller sok på gulvet eller det sidste vaskestykke i bunden af kurven, efter at man allerede har startet vaskemaskinen. Med Reload-funktionen er det nemt at tilføje eller fjerne tøj fra vaskemaskinen,



Teknisk information

Støjniveau ved centrifugering (dB(A))	73
Støjniveau ved vask (dB(A))	50
Vægt	70,318 kg
Overensstemmelsesstandarder	VDE, Directive 2010/30/EC, Directive 1061/2010/EU, EN 60456
Formfaktor	Fritstående
Type	LED-display
Kontrollokation	Frontpanel
Spænding	220 - 240 V / 50 Hz
Hjul & nivellering	Justerbare fødder
Energiforbrug pr. cyklus	0,74 kWh
Gennemsnitligt vandforbrug pr. cyklus	55 liter
Støjniveau (spin)	73 dB(A)
Yderfarve	Hvid
Vaskeoptimering	ActiveWater Plus, lastsensende
Timer-indstillingsegenskaber	Program ending audible signal, TouchControl, 24-timers autos
Vaskevirkningsgrad	Klasse A
Særlige programmer	Forvask, uld, skånevask, koldvask, bomuld, delicate/silke, I
Vasketromlekapacitet	63 liter
Ledningslængde	2,1 m
Vandforbindelse	Cold
Nominel strøm	10 A
Tromlefunktioner	VarioDrum
Indikatorer	Program slut, indikator for resterende tid, vaskefremskridts