

## Bosch - Bosch WAU28SB9SN - Frontbetjent vaskemaskine

i-DOS vasker med et intelligent doseringssystem, der gør alt automatisk for altid at opnå perfekte resultater og maskinen arbejder samtidig meget stille.

- **Et rent resultat på blot 30 minutter.**  
Det innovative AntiVibration-design på siderne af din vaskemaskine er mere end bare en fryd for øjet. Det stabiliserer også din vaskemaskine og reducerer forstyrrende vibrationer, som giver dig en stille Bosch-vaskemaskine - også når den centrifugerer.
- **Klarer doseringen for dig**  
Er du i tvivl om, hvor meget vaskemiddel du skal bruge? Ram plet hver gang med i-DOS, det intelligente doseringssystem. Du skal bare fylde vaskemiddel på maskinen - så klarer i-DOS resten. i-DOS måler automatisk den præcise mængde vand og vaskemiddel, der skal bruges til hver enkelt vask, baseret på mængden af vasketøj, tøjets materiale og hvor snavset tøj er. Dette stopper dig fra at bruge for meget vaskemiddel og ende med irriterende pletter på tøj eller irriteret hud - og fra at bruge for lidt vaskemiddel, så dit tøj ikke bliver ordentligt rent. Så sparer du på vand og vaskemiddel og får samtidig vasketøj, der er helt rent, hver gang. Det er godt for både pengepungen og miljøet.
- **Justerer automatisk vandforbruget, så det passer perfekt til mængden af vasketøj**  
Forsøger du også at spare mere på vandet? Så er Bosch på samme bølgelængde. ActiveWater Plus-teknologien sikrer helt rent tøj uden vandspild ved at justere vandforbruget automatisk, så det passer perfekt til mængden af vasketøj. De integrerede sensorer kan fornemme mængden af vasketøj og justerer automatisk vandforbruget, så det passer perfekt til både mængde og materialer. Det giver dig helt rent tøj uden vandspild. Det er godt for både pengepungen og miljøet.
- **Holder din tromle lugtfri og ren.**  
Hvor ofte er det nu lige, man skal rengøre tromlen i sin vaskemaskine? Hvis du også har lidt svært ved at huske det, hvorfor så ikke gøre livet lidt nemmere for dig selv med en praktisk påmindelse fra DrumClean-programmet, så din tromle altid fremstår lugtfri og ren. Efter 20 vaske ved 40 °C eller koldere temperaturer minder vaskemaskinen dig selv om det. DrumClean-programmet holder styr på rengøringen af din tromle, så du kan fokusere på de vigtigere ting i livet.
- **AntiVibration-design: stabiliserer din vaskemaskine og reducerer forstyrrende vibrationer**  
Det innovative AntiVibration-design på siderne af din vaskemaskine er mere end bare en fryd for øjet. Det stabiliserer også din vaskemaskine og reducerer forstyrrende vibrationer, som giver dig en stille Bosch-vaskemaskine - også når den centrifugerer.
- **EcoSilence Drive - En stille og kraftig kulfri motor**  
EcoSilence Drive - En stille og kraftig kulfri motor, der er specielt udviklet af Bosch. Det giver til gengæld et lavere energiforbrug, mindre støj og en vaskemaskine, der holder længere.
- **Den nemme måde at klare vasketøjet på**  
Det automatiske program gør det let som en leg at få et perfekt resultat - hver gang. Programmet justerer automatisk din vaskemaskines indstillinger før hver vask afhængigt af tøjets materiale, og hvor snavset tøj er. Du skal blot lægge dit vasketøj i vaskemaskinen og trykke



## Teknisk information

|                                       |                                                              |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Støjniveau ved centrifugering (dB(A)) | 72                                                           |
| Støjniveau ved vask (dB(A))           | 48                                                           |
| Vægt                                  | 70,985 kg                                                    |
| Overensstemmelsesstandarder           | VDE, Directive 2010/30/EC, Directive 1061/2010/EU            |
| Formfaktor                            | Fritstående                                                  |
| Type                                  | LED-display                                                  |
| Styringstype                          | Elektronisk, berøringsfølsom                                 |
| Kontrollokation                       | Frontpanel                                                   |
| Spænding                              | 220 - 240 V / 50 Hz                                          |
| Hjul & nivellering                    | Justerbare fødder                                            |
| Energiforbrug pr. cyklus              | 0,9 kWh                                                      |
| Støjniveau (spin)                     | 72 dB(A)                                                     |
| Yderfarve                             | Hvid                                                         |
| Vaskeoptimering                       | ActiveWater Plus, AquaSensor                                 |
| Timer-indstillingsegenskaber          | Program ending audible signal, TouchControl, 24-timers autos |
| Vaskevirkningsgrad                    | Klasse A                                                     |
| Særlige programmer                    | Forvask, skånevask, bomuld, let vedligeholdelse, SpeedPerfec |
| Vasketromlekapacitet                  | 63 liter                                                     |
| Ledningslængde                        | 2,1 m                                                        |
| Vandforbindelse                       | Cold                                                         |
| Nominel strøm                         | 10 A                                                         |
| Tromlefunktioner                      | VarioDrum                                                    |
| Indikatorer                           | Program slut, indikator for resterende tid, vaskefremskridts |