


Electrolux - Electrolux EH508BFB - Induktionskogeplade

Indbygningskogeplade EH508BFB ElectroluxElectrolux EH508BFB er en 78 cm bred induktionskogeplade med 4 store kogezone med boostereffekt.Hvad skal du overveje, når du køber en induktionskogeplade?For at en induktionskogeplade kan fungere, skal dit køkkengrej være lavet af jern eller rustfrit stål. Du kan nemt teste dette ved at teste, om en magnet sidder fast på din pande, stegepande eller gryde. Sikker med induktionSelv om induktionskogeplader varmer hurtigere op end keramiske kogeplader, er induktionskogeplader mere brandsikre. Hvis du glemmer at slukke for varmen, slukker kogezone af sig selv, når du fjerner gryden, panden eller stegepanden. Desuden bliver en induktionskogeplade ikke så varm som en keramisk kogeplade. Tilsammen reducerer dette risikoen for brand.Kontrol af, hvornår vandet kogerKoge-til-kog-funktionen justerer automatisk temperaturindstillingerne og reducerer de stigende bobler til en kontrolleret simrer. Det giver dig mere tid til at lave andre retter.Hob2Hood for ren bekvemmelighedHob2Hood-funktionen forbinder din kogeplade trådløst med din Hob2Hood-æmhætte. Med Electrolux Hob2hood automatiske æmhætter aktiverer og justerer din kogeplade trådløst din blæsehastighed baseret på det, du laver mad. Tænd og kog, så justerer blæseren automatisk indstillingerne og giver den bedste udsugning baseret på den valgte effekt på kogepladen. Den gør det hårde arbejde, så du og dine hænder kan koncentrere jer om madlavningen.

BrygningsfunktionMed brygningsfunktionen kan du justere størrelsen af kogezone, så de passer til dine behov. Det giver mulighed for at bruge mange flere størrelser og typer af pander, herunder gryderetter og fiskegryder. Med Bridge-funktionen kan du slå to separate kogezone sammen til én stor zone. Med temperatur- og tidsindstillinger, der justeres automatisk, er den ideel til at få det bedste ud af planchas eller grillretter.Direkte berøringsbetjening for hver zoneDu kan nemt justere kogepladens temperaturindstillinger med vores touch-kontrol. Hver kogezone har en individuel effekregulering, så det er let at se og nemt at ændre varmeindstillingerne. Fordi overfladen er glat, er den nem at rengøre.AutomaxAutomax er en funktion, der betyder, at zonen varmes hurtigt op og derefter går ned til den efterkogningstilstand, du har indstillet. Perfekt til stegning af pandekager, kogning af kartofler osv.Selvfolende kogezone til tilpasningKogepladen er skræddersyet til størrelsen af dine gryder med selvfolende zoner. De selvfolende kogezone tilpasser sig størrelsen på dine gryder, når de placeres på kogepladen. Zonerne giver total dækning, uanset størrelsen på din gryde, og leverer varme uden tab af ydeevne. Nyd præcis og effektiv madlavning med de selvfolende zoner. 4 kogezone / brofunktion Facetslebet front / Hob2Hood SenseBoil® justerer automatisk temp. B x D: 78 x 52 cm



Teknisk information

Højde (cm)	6.00
Farve	Sort
Timer	Ja
Mærke	Electrolux
Indbygningsbredde (cm)	75



Teknisk information fortsat

Indbygningsdybde (cm)	49
Indbygningshøjde (cm)	6
Til planlimning	Nej
Vægt (kg)	11,74
Antal kogefelter	4
Udvidbare zoner	Ja
Ramme	Facet front
Bredde (cm)	78.00
Dybde (cm)	52.00
Booster-funktion	Ja