


Electrolux - Electrolux EO80PBK1 - Ovn til indbygning

Indbygningsovn EO80PBK1 ElectroluxSteamBake, dit hjemmebageri Ved at tilføje damp kan du lave bløde muffins og perfekte tærter derhjemme med SteamBake-ovnen. Du kan nyde grillet kylling, lasagne og fisk og få endnu bedre resultater. Med et enkelt tryk på en knap får du sprøde overflader og luftige indersider. Termometer til madlavning Takket være madlavningstermometeret får du perfekte resultater hver gang. Den overvåger tilberedningsprocessen ved at måle madens indre temperatur. Den giver dig endda besked, når maden er tilberedt til den ønskede temperatur, og slukker. LED-skærm med responsive touch-knapper Oplev en helt ny måde at bruge ovnen på med responsive touch-knapper på LED-displayet. Med den innovative grænseflade kan du hurtigt bestemme den rigtige tilberedningstid, temperatur og andre funktioner. Opskrifter i ovnen Du ved, hvad du vil lave, men ikke hvordan, så brug opskrifterne til ovnen, og lad dig guide til et perfekt resultat. Automatiske temperaturforslag Ovnen foreslår en standard ovntemperatur for den funktion, du har valgt. Du kan nemt ændre indstillingen, hvis du har andre præferencer. Hurtig og effektiv, jævn tilberedning Varmluftsystemet cirkulerer varmen i hele ovnen, så alt bliver tilberedt jævnt. Uden at du behøver at vende panden. Ovnen varmes hurtigere op, hvilket sparer tid og energi. Elektronisk temperaturkontrol Den elektroniske termostat sikrer, at temperaturen i ovnen er jævn og præcis. Så du kan være sikker på at få et godt resultat hver gang - overalt i ovnen. Automatisk sikkerhedsafbrydelse Hvis du glemmer at slukke for ovnen, slukker den automatisk efter et stykke tid. Alt efter den valgte ovntemperatur tager det forskelligt lang tid. Pyrolytisk rensning for langvarig friskhed Det er ikke svært at holde din ovn som ny med den pyrolytiske rengøringsfunktion. Det selvrensende system opvarmer ovnen til en temperatur, der forvandler fedt og andre rester til aske. Det betyder, at du kun behøver at tørre bunden af og ikke behøver at skrubbe igen. Køleblæser Køleblæseren starter automatisk, når ovnen tændes, for at holde ovnlågen kølig og samtidig køle de elektriske komponenter. Sikkerhed Kontrolpanel med børnelås for at forhindre uønskede justeringer af indstillingerne. Døren kan let låses. 71 liter ovnrum Pyrolyse / Stegetermometer Soft Closing / Auto. opskrifter Energiklasse A+



Teknisk information

Mærke	Electrolux
Indbygningsbredde (cm)	56
Indbygningsdybde (cm)	55
Indbygningshøjde (cm)	59
Forbrug traditionel (kWh)	1,09
Forbrug varmluft (kWh)	0,69
Højde (cm)	59.40



Teknisk information fortsat

Bredde (cm)	59.50
Dybde (cm)	56.70
Farve	Sort
Vægt (kg)	35,5
Kapacitet ovnrum (litr)	71
Rensefunktion	Pyrolyse
Stegetermometer	Ja
Betjening	Pop-ud knapper
Energiklasse	A+
Udtræksskinner	Nej